------調光OK! 発光EL面積 最大400 cm² **ELインバータ 400C**

【基板完成品】 INV-400C

130706

第2版 130920

概要

EL板発光用のインバータ (高電圧発生)基板です。

付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々 なEL板に対応でき、好みの明るさに調光する事もできます。

光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなっ たら自動消灯させる事も可能です。(点灯する明るさは任意に 調整可能です。)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけま す。

また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間 で点滅周期を変える事が可能です。

お客さまへ

接続参考図

ワンダーキット(共立電子産業㈱)、販売元、再販業者では、お客さまに対し、 本商品がお客さまの特定の目的にかなうこと、他の製品に対して侵害なき事を・ 切保証する事はできません。また、いかなる状況下、法律上、契約上のもとにお いて、間接的、付随的、あるいは結果的に生じた、いかなる種類の損害に対して も一切の責任を負えません。あらかじめご了承の上、ご利用ください。

什様

雷源雷圧: DC12V 動作電流: 最大 120mA 待機電流: 約20mA ※EL消灯時 発光面積:

70~400 cm²

インバータ出力

雷圧(rms):

周波数: 約400~900Hz ※負荷により変化

約AC30~150V ※負荷により変化、ボリウムにて可変。

動作モード切替:

通常モード ・センサーモード:

光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると 自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)

点滅モード

点灯/消灯を自動で繰り返します。 点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)

※ON/OFF時間は同じ

・外部入力モード:

外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で 点灯/消灯させる事ができます。

基板サイズ: W79. 4×D60. 3×H33 mm ※Hはハンダ部も含んだ値です。

内容物

□ INV-400C 基板完成品×1



4種


□配線材(22cm)×2

□コネクタ付きボリウム(B1KΩ)×1



口つまみ×1

※電源、EL板は当製品の付属品では有りません。 別途ご用意いただきますようお願い申し上げます。



●動作チェック

準備する物

□電源 DC12V(120mA以上供給できる物)

※センタープラスの物しか使用できません。

□EL板 約70~400 cm の範囲のサイズ

※電源、EL板は付属品では有りません別途ご用意ください。

⚠ 感 電の恐れが有ります。配線作業などは電源を抜いた 状態で行う様にしてください。

基板ハンダ面は剥き出しのままになっています。金属板の 上に乗せたり金属屑などが触れると短絡して破損する場合が 有ります。動作チェック時は木、紙など電気の流れない物の 上に置いて行ってください。


1. モードの確認

動作チェックは通常モードにセット して行います。

CN5「SELECT」を図の位置 「Normal」に短絡ソケットを差し込 んでください。

2. ボリウムの取り付け 付属品のコネクタ付きボリウムをV R3に取りつけます。

向きが有るので注意してください。 基板に「一」と書かれている方に配 線の「茶色」が来る様に差し込んで ください。この向きで、時計回しで 「明るく」反時計回しで「暗く」な ります。



SELECT

<u>ነ</u>ኢረአረአ

コネクタ , 付きボリウム

つまみの取りつけ方・ 1. ボリウムの軸を 溝が「一」になる様に 💭 回します。



2. つまみを図 の向きにして軸 に差し込み底部 のねじを回して 固定します。




3. EL板の接続

CN3「OUT」から高電圧 を出力します。


製品付属の配線材を使用 してEL板を接続してくだ さい。

極性は有りませんのでど ちら向きに接続しても問 題有りません。



4. 電源の接続

用意した電源を電源端子 CN1に接続してくださ L1.



5. 動作

EL板が点灯し、VR3のボリウ ムを回して明るくなったり暗 くなったりすればOKです。

※明暗が逆になる場合はコネ クタの取りつけ向きが逆にな っている可能性があります。



基板「一」記述側を「茶色」になる様に取りつけてください。

🎞 動作しない場合は、すぐに電源をとりはずし、電源電圧、電源 の極性が間違っていないか、電源、ELの配線に断線や短絡が 無いかをよく確認してください。「SELECT[CN5]」のモードが どんな設定になっているかもご確認ください。動作チェックの 場合はまず「通常[Normal]」で行ってください。

●使用方

■使用環境について

当機は動作中に、RG1、Q2より熱が発生いたします。

環境温度40℃以上の場所、基板を密閉した場所などに設置 して運用しないようにご注意ください。

ケースなどに入れる場合は空気の通りをよくする様に穴を あけるなどの工夫をしてください。

■お取り扱いについて

当機は動作中には、高電圧(100V以上)が発生しています。

電源接続後に不用意に基板上のパーツやハンダ面に触れる と「感電」する恐れがあります。

通電中は絶対に金属部分に触れないようにしてください。 また、配線作業は電源を取り外して行ってください。

●輝度調整(VR3)

当機では、VR3を回す事で、EL板への出力電圧を調整する事 ができます。

※周波数は負荷によって変化します。(調整はできません。)

時計回しで明るく(電圧高) 反時計回しで暗くなります。(電圧小)



※逆になる場合はコネクタの接続向きが逆になっています。 茶色の線が「一」の印のある側になる様に接続してください。

SELECT (CN5)の動作モードの状態に関係なく反映されます。

EL板の大きさが70 cm³以上ある場合は、どの位置に回しても 過電圧になる事はございませんが、ELの特性上明るく点灯させ ると比例して寿命が短くなりますのでご注意ください。

※EL板の特性に関しましては弊社販売品による物となります。 弊社販売品以外のEL板を使用する場合はご使用状態での電圧を 計測して適度に調整してください。

●動作モード設定 SELECT(CN5)

本機では、通常点灯(Normal)の他、

光センサ点消灯(Sensor). 自動点滅(Blink)、 外部入力(External)の

4モードの内、1つを選択する事ができます。

■光センサ点消灯[Sensor]

基板実装の光センサにより周辺の明る さを常時、監視しています。 SELECT (CN5) でSensorを選択する事で

暗くなったらELを点灯、 明るくなったらELを消灯





光センサ

させる事ができます。

点灯させる明るさは、VR2(Sensor)を回して調整します。

時計回り[D:Dark]で、より暗くなってON、 反時計回りで[L:Light]で、より明るくなってONとなります。

基板をケースに入れる時はセンサ部に穴を空ける、透明のケー スに入れるなどの工夫を行ってください。

■自動点滅[Blink]

SELECT (CN5) でBlinkを選択する事で

自動で点滅を繰り返します。

点滅速度はVR1 (Blink) を回して 約0.2秒~3秒の範囲で 調整する事ができます。





点滅時間のデューティ比は50%で可変する事はできません。

例:

1秒設定の場合は0.5秒0N、0.5秒0FFとなります。

■外部入力「External]

SELECT (CN5) でExternal を選択する事で 外部の電気的信号により点消灯を制御できます。

入力信号レベル:TTLレベル

S (H レベル):消灯 S (L レベル):点灯

※端子を開放していると、点灯になります。
※制御信号は消灯するための信号となります。

機器へは、EXTin(CN4)「S」「-」の2箇所を接続してください。

●例1 スイッチを取りつける場合

動作:押している間、点灯




接続端子の作り方

□QIコネクタ03P QI-3 ×1

□QIコネクタ用コンタクトピン QI-ZU ×2 (適合線:AWG22~28、適合工具:PA-09など)

□配線材 黒、黄 (長さは各色最大100cm程度まで)計2本

配線材の1.5mm程先端を剥いてコンタクトピンに取り付けます。剥いた所と被膜のある所をそれぞれ圧着工具でカシメてください。圧着工具が無い場合は剥いた所を少しだけハンダを付けて取り付けてください。






●例2 プチロボ制御基板 WR-XX を使用する場合

WR-XXはプチロボ制御基板となっていますが、デジタルアウト機能を使う事でロボット以外の操作にも利用する事ができます。無線モジュールのオプションなども有りますので、パソコンから有線/無線の両方で制御する事ができます。

動作には「プチロボの動作環境」が必要です。 USBを搭載したパソコン、USBーシリアル変換アダプタ(プチロボ専用品)、専用ケーブルなどが必要です。

WR-XX 基板の右上部の

デジタル出力端子(D0~3)のいずれかに接続します。



3本線

下記の様なQIコネクタ付きのケーブルをご用意ください。

□QIコネクタ03P QI-3 ×2

□QIコネクタ用コンタクトピン QI-ZU ×4 (適合線:AWG22~28、適合工具:PA-09など)

口配線材 赤、黒、緑 (長さは各色最大50cm程度まで)計2本配線色は何でも可



2本線しか使用しませんが市販品の3本線も使用いただけます。



◎ソフトウェアで ON/OFFする場合

プチロボ付属のソフトウェア「WRMM3」の下記箇所でON/OFFできます。「OFF」を押すと「ON」に「ON」を押すと「OFF」に表示が変わります。

INV-400C側の[External] 入力 は負論理となっています。ソ フトウェアの表示「ON」で消 灯、「OFF」で点灯となりま すのでご注意ください。



◎モーションスクリプトで ON/OFFする場合例 DOをレレベル(点灯) 5秒後、Hレベル(消灯) にして 3秒後再びレレベル(点灯)。

※Wの数値の単位はmsとなります。5s = 5000ms

; TEST

D0=0

W5000 D0=1

W3000

D0=0

END

◎MicroSoft VisualBasic 等の言語ソフトを使う場合 プチロボCD-ROM付属のマニュアル「WR-XX 通信プロトコル ガイド」wr-xx_protocol_2.pdf を参照してください。

※プログラムを組むには、ある程度のソフトウェアの知識が必要です。プログラムの手法に付きましては関連書式、WEB検索などで参照ください。

弊社にお問い合わせいただきましてもプログラムの方法などはお答え致しかねます。

非公開

(回路図は製品版に記載されています)

動作しない時は

- ◆電源・配線接続が正しく行われているか、もう一度お確かめください。
 - □電源電圧が正しいかチェック
 - □電池の場合は新しい物に交換してお試しください。
 - □電源が「+」「−」逆でないかチェック
 - □配線材、ELシートの電極が断線していないかチェック

ある場合は、点検・修理費用はご返金いたします。

◆どうしても問題が解決しない場合は、現在の症状を明記の

上、「点検・修理のご案内」の手順にて点検・修理をご依頼く

調査の結果、動作不良が製造不良等などによる弊社の要因で

[Eメール wonderkit@keic.jp]



http://wonderkit.kyohritsu.com/



ださい。